




# REPÜLŐ

1. A törzset félkemény papírra, összehajtás után az egyik fél felrajzolásával készített, kivágott sablonnal készítsük el. Így biztosan szimmetrikus lesz. 
2. A két fél szárnyat így készítsük el, hogy a felhasznált anyag festett felülete egy oldalra essen.
3. A fél szárnyakat 12 mm-en visszahajtjuk, a visszahajtott oldalon a visszahajtás szélénél bekarcoljuk (golyóstollal!) Ezzel a kívánt 15°-os törést el is érhetjük. Ezután erősítjük. Ügyeljünk arra, hogy a törésvonalak egy egyenesbe essenek! Az így előkészült szárnyat középen megtörjük.
4. Szárny felelősitése a törzshez. Szárny és törzs merőleges!
5. Vízszintes vezérsík hátsó élének felhajlítása, középen való meghajlítása, felelősitése.
6. Orrnehézelés felszerelése. Ez egy 160x30 mm-es lemez az orrhoz erősítve (megpecsételve) és feltekerve. Ha könnyű az orr így repül:  ha nehéz, így: . A hossz változtatásával állítsuk be a sima repülést." data-bbox="740 810 900 880"/>